

Manual för elkodlås på GDS dokumentskåp Ver. 3

Den personliga koden på detta skåp har förprogrammerats vid fabrik till (Start) 1,2,3,4,5,6 vilken kan ändras till valfri kod enligt eget önskemål. Det går även att lägga till en 2:a kod om så önskas.

Öppning

- 1) Tryck på (Start) knappen på sifferpanelen och tryck därefter i en följd din 6 siffriga kod. (Vid leverans 1 2 3 4 5 6) inom 10 sek.
- 2) När ovanstående 6 siffror tryckts in, lyser en grön lampa intill displayen märkt open. Så länge den gröna lampan lyser kan du öppna skåpet genom att vrida vredet åt höger.

Programmering till personlig kod

Detta görs med öppen dörr:

Programmering kod 1

- 1) På insidan av dörren finns en "minnesknapp"
- 2) Tryck på minnesknappen, sedan knapp 1 och därefter Start
- 3) Tryck därefter de 6 nya siffrorna som ni valt som Er egna första kod
- 4) Det kommer nu att stå AgAi och då slår du din nya kod en gång till för att bekräfta den
- 5) Din nya första kod är nu inlagd 6) Prova alltid den nya koden med öppen dörr innan du stänger skåpet.

Programmering kod 2

- 1) Tryck på "minnesknappen" på insidan av dörren och sedan på knapp 2 samt Start
- 2) Se från punkt 3 ovan

Batteribyte

När batterikapaciteten blir för låg, visar displayen "Lo-Bat" varje gång (Start) trycks in. Batteribyte bör då ske omgående. När batteribyte skett, testas skåpet de nya batterierna. Avvakta under tiden med att trycka på displayen, tills den slocknat. Använd 4 st 1,5 volts alkaliska batterier. Batteriluckan på skåpet sitter till höger på knappsatsen

Felslagningsspärr

Om fel nummer trycks in fler än 5 gånger i en följd, kommer ett larm att startas och ljuda under 3 minuter. För att stänga av larmet under tiden, Tryck Start och rätt kod.

