

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås

BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE EL1+9/S (EM2050)

Software: MLS
EM2050



Rekommenderade Knappsatser:

Bravo	Delta	"T"
	Not Sold in US	
Alpha Serien	8530	EuroClass

Fakta om EM2050

Låset manövreras med en 6- eller 7-siffrig kod. Varje knapptryck konfirmeras med en ljud och ljus-signal (♫ och ☀). Efter att rätt kod tryckts in bekräftar låset med dubbelsignal (♫♫). Fel kod följs av en lång signal (♫). Efter 10 sekunder utan intryckt siffra, nollställs påbörjad kod. Om din kod är programmerad tillsammans med en dallasnyckel, håll dallasnyckeln mot läsaren efter intryckt kod.

Vid låg batterispänning indikerar låset med upprepade korta pip efter öppning.

Att Öppna:

Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6

Lås upp och öppna dörren. Om dörren inte öppnas inom tre sekunder så återlåser låset automatiskt.

Exempel:

①①①①①① ♫♫

Att Öppna med Dubbelkommando:

Vid dubbelkommando krävs två användare för att öppna låset. Ena användaren trycker in sin kod följt av den andra användaren som trycker in sin kod, ordningsföljd har ingen betydelse: ex. 1-1-1-1-1-1 and 2-2-2-2-2-2

Lås upp och öppna dörren. Om dörren inte öppnas inom tre sekunder så återlåser låset automatiskt.

Exempel:

①①①①①① ♫ AND ②②②②②② ♫

Att öppna med Tidsfördröjning:

Efter intryckt rätt kod startar tidsfördröjningen, nedräkningen kännetecknas av en blinkande ljussignal ☀ med ett intervall på två sekunder.

Efter nedräknad tidsfördröjning startar öppningsperioden, detta bekräftas av ljus- och ljudsignaler från låset med en sekunds intervall.

För att öppna låset måste rätt kod tryckas in igen under öppningsperioden. Om öppningsperioden löper ut innan låset öppnas återlåser låset automatiskt med ny tidsfördröjning.

Avbryta påbörjad åtgärd: Tryck valfri siffra.

Förlänga tidsfördröjningsperiod: Tryck rätt kod under nedräkningsperioden och tidsfördröjningsperioden startar om.

Exempel:

①①①①①① ♫

☀ med 2-sekunders interval (nedräkning)

Efter nedräkningsperioden

♫ varje sekund och varje sekund (öppningsperiod)

②②②②②② ♫

Om låset är programmerat för dubbelkommando startar en av koderna nedräkningsperioden. I öppningsperioden behöver båda koderna tryckas in för att öppna låset.

SYMBOLBESKRIVNING

♫♫	dubbelsignal	☀	ljusdiod (LED) blinkar
♫	lång signal	ⓘ	dallasnyckel
👂	lyssna	👉	tryck och håll
①	siffra på knappsats	et	Ljus (LED) lyser med fast sken

Att öppna med kod som går förbi tidsfördröjning (override kod):

Tryck in en kod som startar tidsfördröjningen, tryck sedan koden för position 9 (denna position går förbi tidsfördröjningen, lämplig för exempelvis värdetransportföretaget)

användare 1: 1-1-1-1-1-1 ♪ tidsfördröjningen startar

användare 9: 9-9-9-9-9-9 ♪

Lås upp och öppna dörren. Om dörren inte öppnas inom tre sekunder så återlåser låset automatiskt.

Exempel:

Användare 1: ①①①①①① ♪ tidsfördröjning startar

Användare 9: ⑨⑨⑨⑨⑨⑨ ♪ 

Att byta kod (OBS! med skåpsdörren öppen):

Tryck och håll in siffran "0" tills låset bekräftar med dubbelsignal och lysdioden tänds. Lysdioden lyser med fast sken genom följande åtgärder:

- Tryck in befintlig kod ♪

- Tryck in ny kod ♪

- Upprepa ny kod ♪

Exempel:

☞ ① ♪ *er*

①①①①①① ♪ *er*

⑨⑧⑦⑥⑤④ ♪ *er*

⑨⑧⑦⑥⑤④ ♪

Ex.: Håll "0" tills dubbelsignal och dioden tänds

Befintlig kod 1-1-1-1-1-1 (dubbelsignal)

Ny kod 9-8-7-6-5-4 (dubbelsignal)

Ny kod 9-8-7-6-5-4 (dubbelsignal)

Om du får felsignal (lång signal ♪) under processen är den gamla koden fortfarande aktiv.

Aktivera tyst larm:

Om en överfallssituation skulle uppstå kan ett tyst larm skickas genom att slå koden fast ändra sista siffran i koden +1. Låset kommer att ta denna kod som rätt kod och tillåta öppning men aktivera ett tyst larm.

Ex: Om koden är 9-8-7-6-5-4, så kommer låset att öppna men ett tyst larm aktiveras vid 9-8-7-6-5-5.

Exempel:

⑨⑧⑦⑥⑤⑤ ♪



& Tyst Larm signal skickad

Strömförsörjning / Batteribyte:

Vid låg batterispänning indikerar låset med upprepade korta pip efter öppning.

Använd endast **Alkaliska 9V** batterier helst Duracell™.

Alpha, Bravo och "T" Serie



"DT" Serie



EuroClass and EuroLine Serie



"ST" och Delta Serie

BATTERIBOXEN INNE I SKÅPET!!!

Om batteriet inte skulle bli utbytt innan låset slutar fungera kan man ansluta ett batteri till polerna på knappsatsen, slå koden och då öppna låset för att byta batteriet.

