

Kodinstruktion för modell MBG 20, 23, 45, 62

Viktigt:

- Förvara alltid koder på ett säkert ställe. Använd aldrig personliga data såsom födelsedata, telefonnummer etc.
- Förvara nyckeln på ett säkert ställe, dock inte i värdeförvaringsskåpet.
- Ta ur batterierna, om värdeförvaringsskåpet inte skall vara i bruk under en längre tid.

Låsa skåpet:

Hotellversion:

Stäng dörren och håll den. Slå in existerande kod eller ny kod (3-6 siffror) och tryck (#). Kolvarna går nu ut automatiskt.

Privatversion:

Stäng dörren och håll den och tryck (#). Kolvarna går nu ut automatiskt.

Byta mellan Privat- och Hotellversion:

När kolvarna står i öppet läge slå (**99#).

Om displayen visar **PERSON** står låset i Privat version

Om displayen visar **HOTEL** står låset i Hotell version

VARNING

Om något blockerar kolvarna från att fällas ut visar displayen **ERROR2** och kolvarna går tillbaka.

Om fel siffror slås kan de tas bort genom att slå (*)

Att öppna skåpet med Personlig kod:

Slå din personliga kod och dörren öppnas automatiskt.

Tänk på att:

Om fel kod slås in visar displayen **ERROR**.

Knappas fel kod 4 ggr i rad spärras låset in i 3 min.

För att koden inte skall visas i displayen tryck (*) innan koden knappas in.

Programmera Personlig kod:

För att ändra den personliga koden måste kodlåset stå i Privat version samt att dörren och kolvarna vara i öppet läge.

Knappa in (**) displayen visar **PROG** knappa in (68#) displayen **NEW**.

Knappa in den nya koden som kan bestå av 3-6 siffror och tryck sedan (#), displayen visar **AGAIN**, knappa in den nya koden en gång till och tryck (#), displayen visar **DONE** som indikerar att den nya koden är programmerad.

Programmera Hotell kod:

Håll dörren stängd och knappa in en kod 3-6 siffror och tryck (#).

Öppna skåpet med Master kod:

Knappa in masterkoden (0-0-0-0-0-0) som är förprogrammerad, och dörren öppnas automatiskt.

Programmera ny Master kod:

För att ändra den personliga koden som dörren och kolvarna vara i öppet läge.

Tryck (00) och tryck sedan (#) displayen visar **OLD**, knappa in den förprogrammerade koden (0-0-0-0-0-0). Tryck sedan (#) displayen visar **NEW** knappa in den nya 6-siffriga koden. Tryck sedan (#), displayen visar **AGAIN**, knappa in den nya koden en gång till och tryck (#), displayen visar **DONE** som indikerar att den nya masterkoden är inprogrammerad.

Ändra alltid masterkoden eftersom alla skåp levereras med samma masterkod.

Att öppna skåpet med nödnyckel:

Ta bort det runda locket i mitten av knappsatsen. Sätt in nyckeln och vrid den medurs. Om batterierna är funktionsdugliga visar displayen **nAnUAL**.

Batterier:

För att testa batteristatus tryck (*) displayen visar BA-HI om batterierna är bra och BA-LO om batterierna behöver bytas.

Byte av batterier:

När batterierna börjar ta slut, Visar displayen **BA-LO** och batterierna behöver bytas ut. Öppna dörren och ta bort locket över batterihållaren på dörrens insida och sätt in 4 st A A/1,5 V batterier (Alkaline).

Historik:

Med hjälp av följande programmering kan man se de 100 senaste händelserna. Kolvarna måste vara i öppet läge, tryck (**) displayen visar **PROG**, knappa in (**060516#**) och nedanstående tabell visas:

0	0	6	O alt C	0	1
1:a			2:a	3:e	

Displayen börjar visa händelse nr. 1, för knappa fram händelser tryck (#) upprepande ggr.

- 1:a** Antal händelser
- 2:a** Antal öppning och stängningar
 - O** visar hur många ggr skåpet öppnats
 - C** visar hur många ggr skåpet låsts
- 3:e** Visar öppnings metod
 - 01** visar användarekod
 - 02** visar masterkod
 - 03** visar nyckel