

Manual för elkodlås på GDS dokumentaskåp

Ditt skåp är försett med följande förkodade PIN-nummer:

1, 2, 3, 4, 5, 6 & 5, 6, 7, 8, 9, 0

För att öppna skåpet

1. Tryck på START-knappen på sifferpanelen och displayen kommer att visa '-----'.
2. Mata in en av ovanstående koder (vänta 1 - 2 sekunder). Om Du har matat in rätt, hörs ett pip, den gröna lampan tänds och displayen visar "OPEN".
3. Vrid handtaget åt höger inom 4 sekunder så öppnas skåpet.

Programmering av första koden (**skåpdörren skall vara öppen**)!

1. Tryck på START-knappen på sifferpanelen och displayen kommer att visa '-----'.
2. Mata in 6 personliga siffror i en följd.
3. Tryck på den vita minnesknappen på insidan av dörren.
4. Displayen visar "---IN" och Er första kod.
5. **Testa nu låsmekanismen och koden med dörren öppen**
6. Om Er kod inte fungerar upprepas proceduren ovan.

Programmering av den andra koden (**skåpdörren måste vara öppen**)!

1. Tryck på den vita minnesknappen på insidan av dörren och displayen kommer att visa "-----".
2. Tryck på START-knappen på sifferpanelen.
3. Mata in 6 personliga siffror i en följd.
4. Displayen visar "---IN" och Er andra kod.
5. **Testa nu låsmekanismen och koden med dörren öppen**
6. Fungerar inte koden, upprepas ovanstående procedur.

Om felaktig kombination matas in 5 gånger i följd, kommer displayen att visa "Error", den röda lampan tänds och en signal hörs i ungefär 3 minuter. Korrekt kod kan inte matas in förrän efter 3 minuter.

Om man vill att den personliga koden inte skall gå att läsa på displayen, matar man in koden medan man håller startknappen intryckt; då visas koden som "*****".

Installation/Utbbyte av batterier

För att testa batterierna, trycker man bara på START-knappen. Om batterierna är dåliga, visas "LO-Bat" i displayen och man bör då byta dem. Skåpet kräver 4 st AA 1,5V R6-batterier.

Batteriet sitter inne i själva låset. För att sätta i batterierna tar man först bort kåpan genom att vrida åt vänster enligt skiss nedan.

Se till att + och - lägena är korrekta. Displayen känner automatiskt av statusen på det elektroniska låsningssystemet. Om det är OK, visar displayen "good". Använd alkaliska batterier.

