

Elkodlås manual till RB Nova

Viktigt:

Förvara alltid koder på ett säkert ställe. Använd aldrig personliga data såsom födelsedata, telefonnummer etc.
Förvara nyckeln på ett säkert ställe, dock inte i värdeförvaringsskåpet.
Ta ur batterierna, om värdeförvaringsskåpet inte skall vara i bruk under en längre tid.

Låsa skåpet:

Håll dörren i stängt läge. Slå in den existerande koden och tryck **LOCK**. Kolvarna går nu ut automatiskt.
Värdeförvaringsskåpets leveranskod är inställt på **(0-0-0-0-0)**.

Öppna skåpet:

Slå din kod och dörren låses upp.

Programmera ny kod:

För att ändra koden måste dörren och kolvarna vara i öppet läge.
Knappa in **CLEAR** två gånger och displayen visar **(PROG)**.
Knappa in den gamla koden och tryck **LOCK**, displayen visar **(NEW)**.
Knappa in den nya koden och tryck **LOCK**, displayen visar **(AGAIN)**,
Knappa in den nya koden en gång till och tryck **LOCK**, displayen visar **(DONE)** som indikerar att den nya koden är programmerad.

Att öppna skåpet med nödnyckel:

Ta bort det ovala locket under knappsatsen. Sätt in nyckeln och vrid den medurs.

Byte av batterier:

När batterierna börjar ta slut, Visar displayen **(BA-LO)** och batterierna behöver bytas ut.
Öppna dörren och ta bort locket över batterihållaren på dörrens insida och sätt in 4 st. A A/1,5 V batterier (Alkaline).

